



Provtagningsinstruktion CoolChek - och andra analyser

Leta upp en CoolChek-ask och ta fram **stamkortet**.
Har kompressorn analyserats tidigare så räcker det att fylla i de gulmarkerade fälten - plus ID-numret, annars gör som första gången:

1. **Fyll i CoolChek-stamkortet !**
Kontaktinformation, epost för bild och analyssvar
Ert projekt-/service-nr eller motsv
Information om kompressorn
Info om er kund, gärna någon slags beteckning/namn
Info om aktuell olja
Info om drift-temperaturer, köldmedia och brine
2. **Referensolja**
Oljebolagen behåller sina namn men ändrar ibland oljan, byter formulering eller ändrar viskositeten. Skicka gärna ibland med 100 ml oanvänd olja i en extra provflaska med oljeprov.
3. **Ta provet.**
Fyll upp till burkhalsen ! Det motsvarar ca 100 ml. **Se bild ovan.**
Då räcker volymen även till en "Extra analys" om så behövs.
Skummar oljan mycket, ta ut provet i en burk med större öppning, låt oljan gasa av och fyll sedan den platta provburken.
4. **Posta provet**
Här finns många alternativ. Frankerad påse finns inte.
Många kryssstejpar CC-asken, sätter på klisteretikett och porto.
Andra väljer bort plastasken, tar en Jiffy-påse eller liknande och stoppar i stamkort och prov (prov gärna i den förseglingsbara plastpåsen), frankerar och lämnar till Posten !
Andra åter lägger allt i lagom stor kartong och sänder med bud.
5. **Ny justerad adress sedan 1 april 2015 (ej flyttat)**
Är något oklart kontakta: Petrologic AB

Petrologic AB
Agavägen 52
181 55 Lidingö